

# Solvente rapido per tappezzerie decotric

## Ambito di applicazione:

Il *Solvente rapido per tappezzerie decotric* è uno staccaparati pronto all'uso per la rimozione rapida di tutte le carta da parati e fibra ruvida.

## Caratteristiche:

- per tutti i tipi di carta da parati e fibra ruvida
- pronto all'uso
- basta spruzzare
- consente di ammorbidire rapidamente la carta da parati

## Dati tecnici:

Base: tensioattivi non ionici, acqua, additivi  
 Densità: circa 1,0 g/cm<sup>3</sup>  
 Valore pH: 9,5 - 10

## Applicazione:

Coprire le superfici che non devono essere trattate. Spruzzare il *Solvente rapido per tappezzerie* fino a saturazione sulla carta da parati. Una volta ammorbidita, la carta da parati può essere asportata con facilità. Se la carta da parati è difficile da rimuovere, applicare il prodotto due o tre volte bagnato su bagnato. Prima del trattamento irruvidire la carta da parati resistente all'acqua e lavabile con un rullo dentato o con carta vetrata a grana grossa. Pulire gli attrezzi e utensili di lavoro dopo l'uso con acqua. I residui di *Solvente rapido per tappezzerie* possono essere facilmente rimossi con l'acqua.

## Resa:

Il contenuto è sufficiente per circa 12-15 m<sup>2</sup>.

## Stoccaggio:

Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

## Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. Smaltire i residui di prodotto secondo il codice di smaltimento dei rifiuti CER n. 07 06 01.

## Avvertenze:

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso di applicazione a spruzzo usare guanti e proteggersi gli occhi; non inalare le sostanze nebulizzate. I respiratori adatti sono A-P2 o ABEK-P2. Un'esposizione prolungata degli occhi alle sostanze nebulizzate può causare danni alla vista. In tal caso è assolutamente necessario rivolgersi al medico.

## Numero di emergenza medica: +49 (0) 551/ 1 92 40

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito [www.decotric.de](http://www.decotric.de) o all'indirizzo [sds@decotric.de](mailto:sds@decotric.de).

<b>N. articolo</b>	<b>EAN</b>	<b>Formato contenitori</b>
043903001	4007955439035	1 l



## Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.